

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Brugervejledning

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

© 2019 TREKSTOR GmbH

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

Formålsbestemt anvendelse

- Din nye notebook er en apparat på basis af Windows, der kan anvendes til at surfe på internettet, udføre diverse applikationer, inkl. Office, spille samt streame eller gengive musik, billeder og videoer¹. Ved enheder med 3G-funktion² har du desuden mobilt internet ved hjælp af et SIM-kort³.
- Anvend altid kun enheden iht. dens bestemmelse. I modsat fald kan der opstå fejlfunktioner. Den formålsbestemte anvendelse omfatter også overholdelse af alle oplysninger i den tekniske dokumentation. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår ved ikke-formålsbestemt anvendelse eller ændringer af enheden.
- Desuden er producenten ikke ansvarlig for beskadigelser eller tab af data inkl. deraf opståede følgeskader.
- Producenten forbeholder sig retten til løbende at videreudvikle produktet. Ændringer kan også gennemføres uden en direkte beskrivelse i brugermanualen. Oplysningerne i brugermanualen er således ikke nødvendigvis udtryk for den aktuelle tekniske viden.
- Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installering af fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller modifikationer af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

^[1] Ikke alle påkrævede applikationer er fabriksinstallerede. Du kan downloade dine favorit-applikationer fra Microsoft Store. Nogle applikationer kræver betaling.

^[2] Se venligst din enheds tekniske data herom.

^[3] SIM-kortet er ikke omfattet af leveringen.

Generelle sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL

Risiko for multiple kvæstelser på grund af nedsatte fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner og manglende praktisk erfaring eller kendskab

• Børn og personer med nedsatte evner må kun håndtere enheden under opsyn.

Der er fare for kvælning og risiko for alvorlige kvæstelser ved tilbehørsdele og emballagemateriale

• Spædbørn, små børn og dyr må ikke komme i kontakt med tilbehørsdele og emballagemateriale.
• Indfør ikke tilbehørsdele og/eller dele af enheden i kropsåbninger som mund, ører eller øjne.

Risiko for elektrisk eller dødbringende stød fra spændingsførende komponenter

• Stik ikke objekter ind i enhedens ventilationshuller.
• Det er forbudt at åbne strømforsyningen.
• Rør ikke ved strømforsyningen med våde hænder.
• Kortslut ikke enheden og/eller opladeren.

Risiko for elektrisk eller dødbringende stød og/eller brandfare ved ikke-sikre forbindelser

• Vær opmærksom på, at netkablet ikke får knæk, mases eller på anden vis ødelægges.
• Anvend aldrig ødelagte kabler og/eller stik.
• Anvend kun den medfølgende strømforsyning i egnede og fagmæssigt korrekt installerede stikdåser. Følg oplysningerne på strømforsyningens typeskilt.
• Undgå løse stikdåser.
• Hvis strømforsyningen er defekt, kontakt vores kundeservice.

Fare for brand og/eller ætsninger fra ødelagt eller lækkende batteri

• Brug eller oplad ikke enheden, hvis batteriet er ødelagt eller lækker.
• Undgå hudkontakt med enheden og/eller batteriet, hvis batteriet lækker. Brug beskyttelseshandsker, hvis det ikke kan undgås at komme i kontakt med enheden/batteriet.
• Efter hudkontakt med batteriindholdet skal du straks vaske hænderne grundigt.
• Ved øjenkontakt skyld øjnene med rigeligt vand, og kontakt straks læge.

Risiko for beskadigelse af hørelsen ved brug af headsets, hoved- eller øretelefoner

Ved brug af headsets, hoved- eller øretelefoner kan enheden frembringe høje lydstyrker. Der kan opstå høreskader, hvis hørelsen i lang tid udsættes for et højt lydniveau. Jo højere du indstiller lydstyrken, jo hurtigere kan din hørelse tage skade. Høreskader kan opstå over en længere periode.
• Undgå at udsætte dig for et højt lydniveau (f.eks. musik) i en længere periode.
• Skru ned for lyden, inden du tilslutter headset, hoved- eller øretelefoner.
• Vær opmærksom på, at lydemissionen ved brug af headset, hoved- eller øretelefoner ikke overstiger klasse A lydniveau på 80 dB.
• Vælg altid den minimale lydstyrke, hvor du tydeligt og uden gener kan høre lyden.
• Undgå at skrue op for lyden, efter at du har vænnet dig til lydniveauet.
• En ændring i equalizerens grundindstilling kan øge enhedens lydstyrke.
• Også ændringer i den allerede installerede software (f.eks. styresystem, firmware, driver) kan medføre en forøgelse af lydstyrken.

Risiko for multiple kvæstelser på grund af nedsat opmærksomhed

• Ved bilkørsel har sikkerhed absolut første prioritet. Håndtering af enheden, mens du kører bil, er derfor forbudt.
• Vær altid opmærksom på dine umiddelbare omgivelser, så du ikke er til fare for dig selv og andre.

• Hvis du bruger headset, hoved- eller øretelefoner i det offentlige rum, vælg en lydstyrke, der ikke overdøver lydene fra omgivelserne. En sådan distraktion / isolation kan forårsage ulykker. Nogle steder er brug af headset, hoved- eller øretelefoner forbudt under kørsel.

Risiko for støj fra andre elektroniske enheder med højfrekvenssignaler

• Sluk for enheden på sikkerhedsområder, hvor anvendelsen af mobile enheder er forbudt (f.eks. i fly under start og landing, på hospitaler eller i nærheden af medicinsk udstyr). Vær opmærksom på skiltning og advarsler, og overhold anvisningerne til punkt og prikke.
• I fly kan du efter start og efter tilladelse fra flypersonalet bruge enheden i flytilstand. Vær venligst opmærksom på, at de elektroniske navigationssystemer i et fly kan forstyrres ved brug.
• Undlad at bruge enheden i nærheden af andre elektroniske enheder.

Risiko for multiple kvæstelser samt eksplosions- og brandfare i eksplosiv atmosfære

• Brugen af enheden er forbudt i eksplosiv atmosfære (f.eks. servicestationer, byggepladser eller kemiske anlæg).
• Sluk for enheden, hvis du befinder dig i et område med potentielt eksplosive stoffer (f. eks. gas, brændstof, kemikalier, kornstøv, partikler, støv eller metalstøv). Eventuelt opståede gnister kan udløse brande og eksplosioner.
• Vær i disse områder opmærksom på skiltning og advarsler, og overhold anvisningerne til punkt og prikke.

⚠ FORSIGTIG

Fare for brand og eksplosion ved brug af ikke tilladte opladere og strømforsyninger

• Brug kun den medfølgende strømforsyning eller en strømforsyning af samme model for at oplade batteriet.
• Udskift en defekt strømforsyning kun med en strømforsyning af samme model. Læs i den forbindelse oplysningerne i strømforsyningens tekniske data i online-brugermanualen, eller kontakt din kundeservice.

Risiko for multiple kvæstelser ved at skride, snuble eller falde

• Udsæt ikke enheden og/eller strømforsyningen for vibrationer og/eller stød.
• Enheden og/eller strømforsyningen må ikke falde ned. Brug ikke enheden/strømforsyningen efter at de har været tabt og/eller er blevet beskadiget. Få enheden/strømforsyningen kontrolleret af kvalificeret servicepersonale inden fornyet idriftsættelse.
• Vær altid opmærksom på, at kablet skal føres sikkert.
• Undgå knuder eller sløjfer på kablet.

Risiko for helbredsmæssige skader ved kendt følsomhed overfor fotosensitivitet

• Hvis der i din familie er konstateret følsomhed overfor fotosensitiv påvirkning (f.eks. krampeanfald ved brug af lignende enheder), kontakt for en sikkerheds skyld læge, inden enheden tages i brug.
• At se videoer og/eller videospil med hurtige billedskift i længere tid kan medføre krampeanfald eller besvimelse. Stop straks alle aktiviteter på enheden, hvis du føler dig skidt tilpas, og hold en pause af passende varighed.
• Hvis du oplever muskelkramper eller desorientering, mens du bruger enheden, stop straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt læge.
• For at forebygge en overbelastning af øjnene, vær opmærksom på følgende:
- Brug kun enheden ved tilstrækkelig belysning i rummet. Undgå dog for skarpt lys.
- Hold en passende afstand til enheden.
- Vær opmærksom på, at skærmen er ren.
- Indstil skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et passende niveau med en skarp og tydelig visning.
- Hold regelmæssige pauser, mens du bruger enheden.

Risiko for helbredsmæssige skader af bevægelsesapparatet efter lang tids brug

• Gentagne bevægelser (f.eks. ved længere tids brug af tastatur eller berøringsskærm samt ved lang tids spil) kan medføre smerter i hænder, arme, skuldre, nakke- og skulderparti eller andre legemsdele. For at forebygge overbelastning af bevægelsesapparatet, vær opmærksom på følgende:
- Vær opmærksom på en afslappet holdning, når du bruger enheden.
- Skift med jævne mellemrum din kropsholdning, og indtæg hyppige bevægelsespauser.
- Tryk kun let på tasterne.
- Hold regelmæssige pauser.
• Hvis du observerer de nævnte symptomer mens du bruger enheden, afslut straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt læge.
• Brug ikke enheden på skødet eller andre legemsdele. Enhedens varmeudvikling kan medføre ubehagelig følsomhed eller skader (f.eks. lettere forbrændinger).

VIGTIG

For at forebygge eventuelle fejlfunktioner og/eller skader på enheden på grund af udefra kommende påvirkninger, vær opmærksom på følgende:

• Den anbefalede luftfugtighed for drift, opladning og opbevaring af enheden ligger mellem 30 og 70 procent.
• Den anbefalede omgivelsestemperatur for drift, opladning og opbevaring af enheden ligger mellem 5° C og 30°. Temperaturer uden for dette område kan mindske enhedens og batteriets opladekapacitet og levetid og forårsage skader på enheden.
• Beskyt enheden mod hurtige temperatursvingninger. Kondens fra luftfugtigheden kan medføre skader på enheden og fare for brugeren.
• Opbevar ikke enheden i nærheden af en varmekilde, og beskyt den mod direkte sollys (f.eks. i bilen) for at forebygge fejlfunktion af skærm og enhed samt en eventuel eksplosion af batteriet.
• Hold afstand til åben ild (f.eks. levende lys, ild fra brændeovn eller lejrbrål) for at undgå en eventuel eksplosion af batteriet.
• Undgå altid regn, dryp- eller stønkvand.
• Enheden må ikke anvendes udendørs i tordenvejr.
• Sluk straks enheden, hvis den bliver våd. Enheden og/eller strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale, inden du igen bruger dem.
• Brug enheden i et så støvrit miljø som muligt.
• Magnetiske felter kan medføre fejlfunktion og/ eller afladning af batteriet.

For at forebygge eventuel beskadigelse af din enhed:

• Brug ikke standard-USB-forbindelser (som f.eks. pc'er eller notebooks) til at oplade din enhed.
• Vær opmærksom på, at kablet kun rulles løseligt op.
• Fugt eller stærk røg kan medføre fejlfunktioner og/eller beskadige enhedens kabine.

! Bemærk

Oplysningerne på emballagen og i de tekniske data om enhedens kapacitet omfatter enhedens samlede kapacitet. Den kapacitet, som din systemstyring angiver, kan afvige fra den oplyste kapacitet, fordi en del af den driftsklare enheds samlede kapacitet optages af styresystemet og af systemapplikationer.

Oplysninger og praktiske tips til driftssikkerheden

⚠ ADVARSEL

Fare for eksplosion og/eller risiko for brand ved varmeudvikling og/eller ukyndig håndtering og anvendelse

• Kast aldrig enheden i åben ild, eksempelvis for at bortskaffe den.
• For at undgå en eventuel overophedning afdæk ikke enheden eller batteriet, mens de er i drift eller oplades.

• Sørg for, at alle enhedens huller og åbninger er fri. De skal sikre ventilationen. Afdæk ikke disse åbninger (f.eks. ved at lægge enheden på uhensigtsmæssige overflader som seng, sofa eller gulvtæppe), for afdækning øger faren for brand. Åbningerne tilfører luft til enheden og sikrer pålidelig drift, fordi varmen bortledes fra enhedens indre.
• Læg ikke enheden på eller i apparater, der kan udvikle varme (f.eks. mikrobølgeovn eller radiator).
• En for høj opladningsspænding kan få batteriet til at antænde.
• Ved røgudvikling eller usædvanlige lyde eller lugte afslut straks aktiviteterne på enheden, og træk eventuelt stikket ud af stikkontakten. Frakobl alt andet udstyr fra enheden, og sluk for enheden (advarsel mod for høj varme!). Enheden og/eller strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale, inden du igen bruger dem.

⚠ FORSIGTIG

Risiko for mulige kvæstelser og/eller skader på enheden, batteriet og/eller opladerkablet ved ukyndig håndtering

• Læg ikke enheden på skrå eller ustabile arbejdsflader eller standere.
• I køretøjer må enheden ikke lægges på airbags eller i det område, der påvirkes, hvis de udløses. Når en airbag udløses, kan det medføre kvæstelser på grund af den store kraftudvikling.
• Undgå altid, at tilslutningsbøsninger på enhed og oplader samt tastatur kommer i kontakt med ledende materiale (f.eks. væsker, støv, metal, grafit) for at undgå kortslutning og korrosion. Det gælder også for hukommelseskorts guldkontakter.
• Hvis glasset knuses, undgå kontakt med glassplinterne. Forsøg ikke at fjerne glassplinterne fra enheden. Brug først enheden igen, efter at skærmen er udskiftet af kvalificeret servicepersonale.
• For at forebygge, at displayet ødelægges, vær opmærksom på følgende:
- Rør ikke ved skærmen med spidse genstande.
- Tryk ikke for hårdt mod skærmen.

VIGTIG

Risiko for eventuelle datab, fejlfunktioner og beskadigelser af enheden ved overspænding og/eller ukyndig håndtering af tilbehør

• Tilslut altid kabler til enheden med den korrekte side.
• Skub altid kort (f.eks. microSD(HC/XC)-kort) ind i slidsen med den rigtige ende først. Vær opmærksom på kontakterne.
• Hvis et kort skubbes voldsomt eller forkert ind i slidsen eller et kabel tilsluttes voldsomt eller forkert, kan det beskadige dele af enheden og medføre, at garantikravet bortfalder.
• Fjernelse af hukommelseskort fra enheden under en dataoverførsel (læsning eller skrivning af data) kan medføre databat og/ eller skader på kort og enhed.

Risiko for eventuelle databat, fejlfunktioner og beskadigelser af enheden på grund af virusser, skadelige programmer og ubekymret håndtering af programmer og data

• Installer kun firmware på den enhed, der stilles til rådighed af producenten.
• Installering af fremmed firmware (f.eks. custom-rom) kan medføre fejlfunktioner og beskadigelser af enheden eller tab af data samt at garantikravet bortfalder.
• Foretag ikke ændringer på styresystemet og i registry.
• Slet ikke ukendte datafiler.
• Ændr kun navnet på datafiler eller biblioteker, som du selv har oprettet.
• Ved at benytte netværksressourcer bliver enheden følsom over for computervirusser, spyware, hackere og andre skadelige aktiviteter, der kan beskadige enheden, softwaren eller dine data.

Sådan forebygger du datatab og beskadigelser af enheden:

- Installer et antivirusprogram, og opdater det jævnligt.
- Installer en firewall, og opdater den jævnligt.
- Installer en antispyware, og opdater den jævnligt.
- Installer ikke ukendte applikationer eller applikationer fra ukendte kilder.
- Kontroller downloadede applikationer med antivirusprogrammet, inden du åbner dem.
- Besøg kun pålidelige internetsider.
- Vælg adgangskoder, der overholder sikkerhedskravene, og udskift dem jævnligt.
- Frakobl trådløse forbindelser som WiFi eller Bluetooth, når de ikke er i brug.

- Beskyt dine data ved at gemme dem jævnligt og helst på forskellige datamedier.
- Hvis du downloader applikationer, vær opmærksom på de adgangsrrettigheder, du skal tilstå, navnlig når det gælder personlige data.
- Kontroller jævnligt dine konti for ulovlig brug.
- Hvis ikke du ønsker at bruge enheden mere, skal du gemme dine vigtige data og derefter nulstille enheden til fabriksindstillinger.
- Hvis du mister enheden, skal du straks udskifte dine forskellige adgangsdta for at beskytte dine personlige data.

Risiko for mulige skader på enheden, batteriet og/eller opladeren ved ukyndig håndtering

- For kraftig opladning eller afladning kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Batteriet skal "motioneres". Et batteri opnår først sin fulde kapacitet efter flere opladninger.
- Læg eller sæt ikke tunge genstande på opladerkablet eller selve enheden.
- Transporter ikke genstande ovenpå skærmen.

! Bemærk

- Det er normalt, at enheden bliver varm under opladning. Enhedens levetid og ydeevne påvirkes ikke negativt heraf.
- Adskil efter opladningen opladeren fra stikkontakten og enheden for at forebygge en hurtigere afladning af det indbyggede batteri.
- Brug ikke USB-forbindelseskabler, der er længere end 3 m, for at forebygge eventuelle fejl ved dataoverførsel.
- Hvis din enhed har været udsat for elektrostatisk afladning, kan det medføre en afbrydelse af dataoverførslen mellem din enhed og en tilsluttet USB-enhed (f.eks. USB-stik), en WiFi-forbindelse eller fejl på selve enheden. Fjern i en sådan situation alle tilsluttede USB-enheder, tænd din enhed igen, og opret i givet fald igen WiFi-forbindelsen.

Oplysninger og praktiske tips om pleje, opbevaring og transport

VIGTIGT

Risiko for beskadigelse af enheden og/eller batterierne ved tilsidesættelse af følgende anvisninger

- Enhedens overflade må aldrig rengøres med opløsningsmiddel, fortynder, rengøringsmiddel eller andre kemiske produkter. Der er risiko for, at kabinetets overflade misfarves eller ødelægges.
- Brug i stedet en blød, tør klud eller en blød pensel.
- Hvis skærmen er stærkt tilsmudset, anbefales brug af et særligt skærmrensemiddel.
- Oplad enhedens batteri, hvis det ikke har været i brug i længere tid for at forebygge nedsat ydeevne og navnlig fuld afladning. Fuld afladning kan medføre irreversible skader på batteriet.
- Når du ikke bruger enheden, sluk den og opbevar den et rent og tørt sted, der helst skal være beskyttet mod støv og lys.
- Vær opmærksom på, at temperaturen er så konstant som mulig.
- Sluk enheden under transport.
- Vær ved transport opmærksom på at bruge en blød, men stabil emballage, som beskytter

enheden mod mekanisk belastning, fugt, støv og lys.

Oplysninger og praktiske tips om vedligeholdelse og reparation


⚠ ADVARSEL

Risiko for elektrisk og dødbringende stød fra spændingsførende komponenter

- Åbn aldrig enhedens og/eller strømforsyningens kabinet. Der er ingen dele inden i enheden, der skal vedligeholdes eller rengøres.
- Enhedens batteri må ikke tages ud af brugeren! Skil ikke batteriet ad, stik ikke ind i det og håndter ikke med væsker. Der kan gå ild i batteriet, eller det kan eksplodere.
- Det er forbudt at reparere og modificere enheden og/eller strømforsyningen. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre, at garantikravet bortfalder.
- Enheden må kun vedligeholdes og repareres af kvalificeret servicepersonale. Kontakt kundeservice ved behov.

Oplysninger om bortskaffee og genanvendelse


Oplysninger om bortskaffelse

 Mærkning af enheden og den medfølgende dokumentation med dette symbol betyder, at enheden ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Denne enhed (inkl. batteriet) indeholder både værdifulde råstoffer som sjældne jordarter eller ædelmetaller og dele, der kan være miljø- og/eller sundhedsfarlige, hvis ikke de bortskaffes korrekt. Ved at bortskaffe gamle enheder og batterier på kyndig vis, yder du et værdifuldt bidrag til at skåne ressourcer, minimere miljøforurening og beskytte miljøet bedst muligt.

Iht. europæisk lovgivning er du som forbruger forpligtet til at tilføre elektronikskrot samt gamle batterier til genbrug. Iht. nationale rets- og administrative bestemmelser og/eller EU-direktiverne 2012/19/EU og 2006/66/EC skal delene afleveres på lokale genbrugsstationer. I EU-medlemslande kan du gratis aflevere elektronikskrot på særlige genbrugsstationer i nærheden af din bopæl. Flere oplysninger kan du få ved de lokale myndigheder eller hos kommunen. I nogle medlemslande er forhandleren ved køb af en ny enhed forpligtet til gratis at tage den gamle enhed retur. Spørg venligst din forhandler om nærmere oplysninger.

Vær venligst opmærksom på følgende: I nogle lande er ukyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier strafbart.

Oplysninger om genbrug

-  Din enhed og salgseballagen består af værdifulde råstoffer, der kan genanvendes for derved at beskytte miljøet. Indhent venligst oplysninger hos din kommune om korrekt bortskaffelse!

Oplysninger om bortskaffelse i ikke-EU-lande

Ces symboles sont uniquement valables au sein de l’Union européenne. Pour une élimination réglementaire, adressez-vous à l’administration locale compétente ou au vendeur afin d’obtenir des informations.

Oplysninger om garanti og kundeservice

Oplysninger om garanti

Garantiperioden er på 24 måneder fra køb. Derudover er der ingen garantikrav. Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installering af fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller

modifikationer af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

Oplysninger om kundeservice

Skal du besøge vores VAIO-support-hjemmeside for at finde de seneste oplysninger, der kan hjælpe dig med at adressere dine problemer eller spørgsmål. Her kan du få at vide, hvordan du kontakter vores serviceteam: https://eu.vaio.com/support/

Død information

Hermed erklærer producenten , at enheden overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser iht. direktiv 2014/53/EU.

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring og andre enhedsspecifikke oplysninger kan findes på følgende internetadresse: https://eu.vaio.com

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Med forbehold for alle rettigheder.

Ved andre nævnte produkt- og firmabetegnelser drejer det sig eventuelt om varemærker eller navne fra de respektive ejere.

De tekniske oplysninger og produktinformationer i dette dokument beskriver den aktuelle stand inden trykning. Alle oplysninger i dette dokument, inklusive internetadresser og henvisninger til internethjemmesider, kan ændres uden forudgående varslng.

Afhængigt af dit land samt enhedens specifikationer og software kan enkelte features i din enhed være forskellige.

Vær opmærksom på copyright iht. DIN ISO 16016. Ophavsretten forbyder at kopiere, udnytte og videregive indholdet i dette dokument (illustrationer, referencedokumenter osv.) helt eller delvist, uden den retmæssige indehavers samtykke.

Varemærker

-  og "VAIO" er et Sony Corporation-varemærke.
- TREKSTOR er et registreret varemærke tilhørende TREKSTOR Ltd. i Det Europæiske Fællesskab og andre lande.
- Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside og Iris er Intel Corporation-varemærker i USA og/eller andre lande.
- Windows og Windows-logoet er enten registrerede varemærker eller Microsoft Corporation-varemærker i USA og/eller andre lande.
- Betegnelserne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI Logo er varemærker eller registrerede varemærker ejet af HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
- SD Logo er et SD-3C, LLC-varemærke.



- SDHC Logo er et SD-3C, LLC-varemærke



- SDXC Logo er et SD-3C, LLC-varemærke.



- USB Type-C™ pg USB-C™ er USB Implementers Forum-varemærker.
- Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er Intel Corporation-varemærker i USA og/eller andre lande.
- Wi-Fi® er et varemærke eller registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

- The Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG,Inc. og enhver brug af sådanne mærker af VAIO Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- De følgende er registrerede varemærker eller varemærker der tilhører Autodesk, Inc., og/ eller deres datterselskaber og/eller associerede selskaber i USA og andre lande: SketchBook, SketchBook Copic Edition, SketchBook Designer, SketchBook Express, SketchBook Express for iPad, SketchBook Express for Android, SketchBook Ink, SketchBook Pro, SketchBook Pro for iPad og SketchBook Pro for Android. Alle andre brandnavne, produktnavne eller varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Alle andre navne på systemer, produkter og servicetjenester er varemærker, der tilhører deres respektive ejere. I vejledningen er ™ eller ® mærker ikke specificeret.

